



## Room Directory

### ❖ Climatizzazione / Air Condition-Heating

#### Modalità automatica / Automatic mode


Premere il tasto col simbolo  fino a che sul display non compare «**AUTO**».

Press button  until on display will appear «**AUTO**».

#### Modalità manuale / Manual mode

Premere il tasto col simbolo  per settare la velocità desiderata:  
da « \_\_\_\_ » (SPENTO) fino alla massima velocità «**|||||||**»

Il set di temperatura è impostato automaticamente ma si può modificare aumentando o diminuendo di 3 gradi tramite le apposite frecce.

Press button  to set fan speed:  
from « \_\_\_\_ » (OFF) to «**|||||||**» max speed.

You can increase or decrease up to 3 degrees the automatic set point pressing up or down arrows.

